



MOTORVÄRMAR-HANDBOKEN manual för hyresgäster

Version 4.5 November 2015





ANVÄNDARMANUAL







INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Allmän information.	3
Funktionsbeskrivning	4
Boka avresetid vid stolpe	5
Boka avresetid / Inställning via telefon	6
Boka avresetid / Inställning via internet	7
Energiredovisning via Internet	8
Energiredovisning vid stolpe	9
Felsökning	10



G-CTRL MOTORVÄRMARSTYRNING

n.		
		and the second second second
		and a set of a set of the
		Contraction of the second s
		and the second se
1-		and second and second
		and the second of the second
		The read of the second
C. T. San and Comments	A	114 11421 21 21 21
	0	and the second sec
The second states and the second states		
and the state of the second second		and the second
Land and the second state of the		The second se
to be a set of a set		P. P. P. Sarah R. M. San San P.
		No. of the second s
and the second		AND STRATICS STR
and the second		and a start of the
WOLFEL MANUFACTURE AND AND	No. of Concession, Name	Service Service Services
	Contraction of the Contraction of the	
	PARTY NAMES AND ADDRESS	
	Contraction of the second s	
and a start to a start of the	and the second sec	
Provide and the second	A CONTRACTOR OF	
	State of the second	
	RING CONTRACTOR	
	Service and the service of the servi	
	544. A BERLEY AND A STREET	
	12030 BEER 1000 BEER 1	
	Contraction of the second s	
	A REAL PROPERTY AND A REAL	
	Contraction of the second s	
	PACE AND DESCRIPTION	
	100 C	
	CALCH MINE PLANE C	
	0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
	A CONTRACTOR OF TAXABLE PARTY.	
	A COLUMN TO A C	
	and the second	

Allmän information	Motorvärmaren gör nytta en stor del av året, ända upp till +10°C förutsatt att ett tid och temperaturstyrt motorvärmaruttag används. G-CTRL motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga funktioner för att ge en god energibesparing. Systemet är moduluppbyggt och mycket användarvänligt. För bästa energioptimering styr yttertemperaturen inkopplingstidens längd.
Inställning	 Styrning och inställning av motorvärmaruttaget kan ske på tre olika sätt manuellt via stolpen (Om stolpen har knappsats med display) via telefon - Tel: 075 44 88 000 via internet - <u>http://lulebo.se/minasidor</u>
Energi	Varje enskilt motorvärmaruttag kan innehålla en energimätare och den uttagna energin kan redovisas på displayenheten i stolpen eller via använda internetsida. Fjärravläsning av alla energimätare sker kontinuerligt och systemet kan skicka underlag för debitering direkt på hyresavin.
Maximalt effektuttag	Kupévärmarens effektuttag får ej överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring eller 1600 W vid 10A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar ca 300-500W.
Vad händer när du ansluter motorvärmarsladden till motorvärmaruttaget?	Motorvärmaruttaget slår alltid till en minut för din egen funktionskontroll. Funktionskontrollen ger Dig möjlighet att kontrollera att motorvärmarsladden är riktigt ansluten, skyddsbrytaren är ok och att kupévärmaren fungerar.





HITTA RÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING





BOKA AVRESETID VID STOLPEN

Motorvärmarsystemet har två modeller av styrenheter i stolpen - med eller utan display. Kontrollera vilken modell som gäller för Din parkering.

- Styrenhet med display där kan man vid stolpen boka sina tider och direktstarta eluttaget
- Styrenhet utan display där kan man direktstarta eluttaget. Ingen tidsbokning vid stolpen är möjlig.

On (grön) - visar att el-uttag är tillslaget (vänster sida lyser för vänster el-uttag, högersida lyser för höger el-uttag) △ (röd) - visar att skyddsbrytaren har löst ut för överlast eller jordfel. För mer information – se felsökning sid.10





BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA TELEFON



Logga in i G-CTRL

G-CTRL campingsystem kan styras från en telefon, mobil eller vanlig knapptelefon. Kostnaden för telefonsamtalet är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt *Sverigesamtal till fast telefon*

Ring telefonnummer 075 44 88 000 (inom Sverige)

"Välkommen till bokningscentralen för din camping eller motorvärmarplats"

- 1. Ange ditt parkeringsplatsnummer och avsluta med fyrkant (#)
- 2. Ange din personliga kod (4 siffror) och avsluta med fyrkant (#)

Huvudmeny,	Återkommande tid = repeterar tiden varje vecka, tryck 1
välj bokningsalternativ	Du kan ha flera olika tider samtidigt, varje dygn
	- Tillfällig tid – en engångstid, som inte repeteras, tryck 2
	Ny tillfällig tid kan programmeras så spart föregående tid passerats
	The the time ing the car programmeras sa shart foregaence the passerals
	Direktstart = startar motorvärmaren omgående, tryck 3
	Information om bokade tider = låter dig lyssna av dina bokningar, tryck 4
	Avboka tider = raderar de tider du bokat, tryck 5
	Låsa eller låsa upp knappsatsen i motorvärmarstolpen, tryck 6
	Konstant tillslag eller att tidstyra motorvärmarplatsen, tryck 7
	(endast möjligt när el-uttaget har energimätning)
	Avsluta samtalet, tryck * (stjärna)
↓	
Bokningsexempel	Måndag tryck 1
Återkommande tid	Tisdagtryck 2
Veckodag = fredag	Onsdag tryck 3
	Torsdag tryck 4
,	Fredag tryck 5
	Lördag
	Söndagtryck 7
	Måndag-fredag(vardagar) tryck 8
	Åter till bokningsalternativen tryck *
Mata in planerad	Ange din planerade avresetid:(fyra siffror), tryck #
	Exempel: kl 06.50 anges 0650#. Beroende på yttertemperatur slås strömmen i
avresetid	motorvärmaruttaget på automatiskt exakt så länge som behövs
	för att motorn ska bli varm
Kontroll	För att godkänna din bokning, tryck 1
Rösten läser upp det du bokat	För att ångra bokningen, tryck *
	Avsluta samtalet med att trycka * (stjärna)

BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA INTERNET

Inloggning	Logga in - här			
	https://lulebo.se/minasido			
		- • •		
C S https://www.webel-online.se/	🔎 - 🔒 🗟 Ċ 🗙 🎯 WEB-EL Systems	× 6 ☆ @		
<u>Arkiv R</u> edigera V <u>i</u> sa <u>F</u> avoriter Verkt <u>vg</u> <u>H</u> jälp				
👍 🗿 Login 💽 iSpy- Free Camera Securit 👬 Su	oport 🥘 httpapexis.cc-download 🥂 🦄 👻 🖾 👻 📾	▼ <u>S</u> ida ▼ Säk <u>e</u> rhet ▼ Ver <u>k</u> tyg ▼ @ ▼		Denna inloggningssida utgår vid
G.CTRL	GARO	Î		inloggning via "mina sidor"
		10 0.0		
	Camping - Motorvarmarstyrning Norden			
	Inloggning			
	Ange ditt camping eller parkeringsplatsnr. och personlig kod	E		
			1.	Ange Ditt parkeringsplats nummer
	Platsnr.		2.	Ange Din Personliga kod
	Personlig kod Logga in		3.	Klicka på "Logga in" för inloggning
	(C) Copyright WEBEL AB			
		*	Inlog	gningsuppgifter tilldelas av fastighetsägaren !
		🔍 100 % 🔻		
1			-	

Boka/ avboka tider, Direktstart och kontroll



Efter val av avresetid - glöm inte att verkställa med knappen Boka/Avboka Tid

Kom ihåg - att avresetiden Du bokar är alltid den tidpunkt Du tänker avresa med bilen !



ENERGIREDOVISNING VIA INTERNET

Exempel nedan: Energiredovisning

G ·CTR	٤.			CA.	O
		Motorvärma	arstyrning		
	En	eraiförbruknin	a enskild plat	s.	
		er gir er er annin	g ensine plac		
	Gra	nec Parkeri	ng Plats nr	: 2	
		✓ 2007	Visa Pi	rint	
		mars -	2007		
Energiförbrukning - mars					
	6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 2	24 25 26 27 28 29 30 3	1
	Datum	Mätarställning KWh (start)	Mätarställning KWh (slut)	Energiförbrukning (KWh)	
	2007-3-01	329,1	330,5	1,4	
	2007-03-02	330,5	342,7	12,2	
	2007-03-03	342,7	342,7	0,0	
	2007-03-04	342,7	342,7	0,0	
	2007-03-05	342,7	343,5	0,8	
	2007-03-06	343,5	356,0	12,5	
	2007-03-07	356,0	367,5	11,5	
	2007-03-08	367,5	3/3,8	6,3	
	2007-03-09	3/3,8	3/3,8	0,0	
	2007-03-10	3/3,0	0,616	0,0	



ENERGIREDOVISNING VIA DISPLAY PÅ MOTORVÄRMARUTTAGET

		0
\bigcirc	GARO G-CTRL	
Fel	TID 16:38	Fel
Sta	t DagTimer TimMin S	Start
\subset	00000	Webel.se
	Programmeringsknappar	

Energimätare	Avläsning av energimätare – visar total energiförbrukning (endast för enhet med energimätning)			
Tryck Timer och TIM samtidigt		Energimätare		
	Displayen visar	< Startknappar >		
Tryck vänster startknapp		Vänster uttag		
(för vänster eluttag)	Displayen visar	00032.1kWh	förbrukningen visas med 1 decimal	
Tryck höger startknapp		Höger uttag		
(för höger eluttag)	Displayen visar	00012.2 kWh	förbrukningen visas med 1 decimal	

• Styrenhet utan display saknar denna funktion



FELSÖKNING

Styrenhet finns med eller utan display - bilden nedan visar styrenhet med display



RÖD- indikering = att skyddsbrytaren har löst ut

Telefonnummer felanmälan	0920 - 23 67 40
Telefonrösten säger Fel platsnummer/kod/koder	 Kontrollera att; Du har avslutat inmatning av platsnummer eller kod med # Din personliga kod är rätt Koden knappas in långsamt. Är du för snabb kan styrsystemet missa någon siffra i platsnumret eller i koden
Vagnen/ bilen är kall när du ska hämta den	 Prova kupévärmaren i ett el-uttag där du är säker på att det fungerar, te,x i din lägenhet. Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen, "knölig" eller trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar. Har du programmerat rätt? Kontrollera dina tider på bokningssidan Prova att direktstarta eluttaget eller klicka på bokningssidans Kontroll knapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.
Återställning och åtgärd	 Koppla ur din motorvarmarsladd. vippa upp skyddsbrytarens vipparm som nor till ditt eluttag. Kontrollera kupévärmaren - den får dock inte överstiga 800 watt på inställt effektläge vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10 A säkring. Tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ca: 300-500 W
1:a hjälpen	RÖD-ljus indikering visar att skyddsbrytaren har löst ut Skyddsbrytaren bryter strömmen om du har fel på utrustningen eller för hög Strömförbrukning Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller smutsiga stift på stickproppen som löser ut skyddsbrytaren. OBS säkring 6 eller 10 A är sammanbyggd i samma enhet !